

NOMBRE DEL PROPIETARIO: .....

DOMICILIO: ..... TEL:.....

FECHA DE VENTA:..... FACTURA N°: .....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA: .....

N° DE SERIE

IMEI



## Manual de Usuario Información de Seguridad Garantía

---

Por favor lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo.

**ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO:**

- Si el Producto requiere servicio de garantía, deberá comunicarse a:

Línea telefónica de Atención al Cliente: 0810-999-1099.

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

- Para reclamos por asistencias o compra de accesorios le sugerimos se registre en <http://ciber.radiovictoria.com.ar/portal/>

- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A** se compromete a cumplir la garantía del producto, por reparación y/o reemplazo del mismo, dentro de los 30 (treinta) días hábiles, a partir de la fecha de recepción por parte del Centro de Servicios autorizado, aplicable en las ciudades del país donde el Centro de Servicios tenga infraestructura de servicios, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

K. El atentar contra cualquiera de los sellos o etiquetas del Producto original, automáticamente anulará la validez de la garantía del mismo.

L. La presente garantía se prolongará por el tiempo que el usuario se encuentre privado del Producto, con motivo de la ejecución de los servicios de garantía (reparaciones, reemplazos, etc.).

M. La garantía no cubre el robo del Producto, y sólo podrá ser reclamada por el usuario que valide su condición de comprador original; no siendo la misma de carácter transferible.

N. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, YA SEA ESCRITAS O EN ORAL, DIFERENTES A ESTA GARANTÍA IMPRESA.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA DEL CLIENTE Y SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.


**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar el uso indebido del Producto, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** asegura que el cargador cumple con la norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

#### PLAZO:

Por el término de 1 (un Año) a partir de la fecha de compra del Producto, acreditada por la factura original; excepto los accesorios, batería y cargador, que cuentan con una Garantía comercial de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de compra. Este certificado de garantía es válido únicamente en el territorio de la República Argentina.

## Conozca su dispositivo



# Instalación de la tarjeta nano-SIM y la tarjeta SDXC™ (opcional)





- Apague el teléfono antes de instalar o retirar la tarjeta nano-SIM.
- Apague el teléfono antes de retirar o reemplazar la batería.



## ¡ Advertencia !

Para evitar daños en el teléfono, no utilice ningún otro tipo de tarjetas SIM, o cualquier tarjeta que no sea nano-SIM estándar. Usted puede obtener una tarjeta nano-SIM estándar con su proveedor de servicios.

1. Coloque el dedo en la ranura en la parte inferior de la tapa posterior para levantar y quitar la tapa.



2. Mantenga la tarjeta nano-SIM con su esquina cortada orientada como se muestra e introdúcela en el soporte de la tarjeta.

datos contenidos en el mismo.

D. **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se reserva el derecho de rechazar los servicios de garantía, si en el presente certificado se ha modificado o eliminado datos, luego de la compra original del producto.

E. De manera previa a la sustitución de un producto o pieza, el Cliente acepta retirar todos los dispositivos, piezas, opciones, alteraciones y conexiones que no estén bajo el servicio de garantía, como así también asegurarse respecto a que el producto o la pieza estén libres de obligaciones o restricciones legales que impidan su sustitución.

F. La reparación o el reemplazo puede involucrar la utilización de unidades reacondicionadas equivalentes al Producto original. Las partes o componentes reemplazados, pasarán a ser propiedad de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**

G. De manera previa a la solicitud del servicio de garantía, el Cliente debe asegurarse de que toda la información sobre personas identificables o identificadas ("Datos Personales") se haya suprimido del producto o que, en lo que respecta a cualquier Dato Personal que no haya suprimido, el Cliente cumple con todas las leyes aplicables.

H. La batería recargable puede ser cargada y descargada en una cantidad de veces considerable, pero eventualmente dispone de un tiempo de vida limitado, que a partir de transcurrido el mismo dejará de funcionar; no siendo considerado este comportamiento como un defecto. Cuando los tiempos de conversación y/o de inactividad, en los cuales la carga se mantiene, se reduzcan notablemente, será entonces el momento adecuado para reemplazar la batería (a exclusivo costo del cliente). **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** recomienda que utilice solamente baterías y cargadores comercializados por la propia firma.

I. **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** no será responsable por la operación, disponibilidad, cobertura, servicios o rangos del sistema celular en que el Producto opera, siendo que dicho servicio es provisto por un Operador de Telefonía Celular independiente de la firma.

J. No se encuentran bajo la cobertura del presente certificado aquellas fallas ocasionadas por el uso de accesorios o dispositivos periféricos no originales.

2. Que el presente certificado sea presentado conjuntamente con el producto a ser reparado.
3. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
4. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
5. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se reserva el derecho de recargar un costo a la reparación si el Producto recibido se encontrara fuera de las condiciones de garantía aquí presentadas.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, actos de Dios (descargas atmosféricas, condiciones climáticas / ambientales como inundaciones, terremotos u otros, etc.), agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, desuso, uso impropio o distinto del indicado por las instrucciones de uso y mantenimiento del producto, modificaciones o ajustes no autorizadas de software o hardware, daños debidos a líquidos, u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**, deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del número de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.


Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. Las configuraciones personales o descargas podrían perderse al momento que el producto es reparado o reemplazado, por lo que se recomienda realizar copias de seguridad, como así también proteger todos los programas y

3. Mantenga su tarjeta microSDXC con los contactos metálicos hacia abajo y deslícela en la ranura para tarjetas microSDXC



4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería y los del compartimiento de la batería. Empujar suavemente hacia abajo la batería hasta que encaje en su lugar.



5. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

## Cargar el teléfono

La batería del teléfono debe tener suficiente energía para que el teléfono encienda, encuentre señal, y haga llamadas. Debe cargar completamente la batería tan pronto como sea posible.

### ⚠ ¡ Advertencia !

Utilice sólo cargadores y cables USB aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o causar la explosión de la batería.



### NOTA:

Si la batería está extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono, incluso cuando se está cargando. En tal caso, intente de nuevo después de cargar el teléfono durante al menos 20 minutos. Póngase en contacto con el servicio al cliente de ZTE si todavía no se puede encender el teléfono después de la carga prolongada.

## Encendido y apagado del equipo

Mantenga presionada la tecla de Encendido durante unos segundos para encender su teléfono. Para apagar el equipo, repita la operación. Aparecerá en pantalla la opción para Apagar, Reiniciar, Configurar Sonidos o poner en Modo avión el equipo.

## Configuración inicial

Cuando enciende su teléfono por primera vez después de comprarlo o cuando se reestablece la configuración de fábrica, necesita hacer algunos ajustes para comenzar a utilizarlo. En primer lugar, toque el campo de "Idioma" para seleccionar el idioma que desea usar. Luego siga las indicaciones para configurar Wi-Fi, servicios de Google y otras opciones de personalización.

## Notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Íconos de estado del teléfono			
	Cobertura 3G		Sin señal
	Conectado a datos 3G		Intensidad de la señal
	Conectado a 4G/LTE		Modo Avión
	Datos móviles en uso		Conectado a Red Wi-Fi®
	Vibración activada		Altavoz activado
	Modo silencioso activado		Micrófono del teléfono apagado
	Modo no interrumpir activado		Servicio de ubicación activado
	Batería baja		Punto de acceso Wi-Fi activado
	Batería llena		Auriculares conectados
	Batería cargando		Alarma establecida

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### CON GARANTIA DE: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Combate de Montevideo 755 - IVA responsable inscripto (V9420DQO) Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - 02964422117

**FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** Combate de Montevideo 755 - IVA responsable inscripto (V9420DQO) Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

### ATENCIÓN AL CLIENTE:

Línea telefónica de Atención al Cliente: 0810-999-1099.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO:

Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al Instructivo de Uso adjunto.

**CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:** Remitirse al Instructivo de Uso adjunto.

### CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** provee esta Garantía Limitada para su teléfono celular. (En adelante denominado "Producto").

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** garantiza que el producto será reparado o reemplazado sin cargo, acorde con los Servicios Técnicos autorizados para tal fin, si, durante el período de garantía, este producto falla en operar bajo uso y servicio normal, debido a defectos de diseño, materiales o mano de obra. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra y el número de serie del producto figuren junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.

## NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Íconos de notificación			
	Mensajes nuevos de la aplicación de mensajería		Nueva red Wi-Fi detectada
	Llamada perdida		Descargando datos
	Llamada en curso		Envío de datos
	Llamada en espera		Compartir internet vía USB
	Canción en reproducción		Tarjeta microSDX instalada


## Llamadas telefónicas

### • Realizar una llamada


1. Ingrese en el teclado de marcación el número al que desea llamar.
2. Seleccione para realizar la llamada.
3. Utilice la tecla para borrar o corregir.
4. Para finalizar la llamada presione .



- **Responder una llamada**


1. Cuando la pantalla está bloqueada, deslice  hacia arriba.
2. Cuando la pantalla está desbloqueada, toque RESPONDER.


- **Rechazar una llamada**

1. Cuando la pantalla está bloqueada, deslice  hacia abajo.
2. Cuando la pantalla está desbloqueada, toque RECHAZAR.

## Contactos

Puede crear y visualizar contactos en el teléfono y sincronizarlos con su cuenta de Google u otras cuentas.

1. Ir a **Contactos**
2. Seleccione  para añadir un nuevo contacto
3. Seleccione dónde desea guardarlo. Puede guardar sus contactos en su tarjeta SIM, en el teléfono o en la cuenta que haya añadido
4. Complete la información del contacto
5. Presione **Guardar**



## NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



que no contienen componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm entre este dispositivo y su cuerpo.

El cumplimiento de la exposición de RF con cualquier accesorio cercano al cuerpo, que contenga metal, no ha sido probado ni certificado, y el uso de tales accesorios para el cuerpo debe ser evitado.

IFT: “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales
- 2) Este equipo aceptará cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

## Cargadores

Los cargadores operan dentro de un rango de temperatura de 0°C (32°F) a 40°C (104°F).

El cargador de su teléfono móvil cumple con los estándares de los equipos tecnológicos y están diseñados para el uso exclusivo de la carga de su teléfono. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede resultar incompatible en otro país.

Características eléctricas (según el país)

Cargador de viaje:

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 200 mA

Salida: 5 Vcc 1000 mA


Batería: 3.8V 2200mAh

## Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.




Android es una marca registrada de Google LLC.


La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.

 microSDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

## Mensajes

Puede crear, modificar y recibir SMS y mensajes multimedia MMS.


1. Para escribir un nuevo mensaje toque 
2. Busque entre los contactos ya guardados o ingrese manualmente el número del/los destinatario/s
3. Presione el campo “Mensaje de texto” e ingrese el texto del mensaje a enviar
4. Si quiere enviar un mensaje multimedia, seleccione  para adjuntar el archivo deseado
5. Toque  para enviar



## Cámara

Su equipo cuenta con una cámara frontal para selfies y una cámara trasera para tomar fotos y videos.

### • Tomar una foto

1. Seleccionar la aplicación “Cámara”.
2. Apunte con la cámara y realice los ajustes necesarios.
3. Tocar ligeramente  para tomar la foto. También puede hacerlo presionando la tecla de volumen.

### • Grabar un video

Su teléfono le permite filmar un video tradicional o realizar Time Lapse.

1. Seleccionar la aplicación “Cámara” y luego presione el icono de Video.
2. Apunte con la cámara y realice los ajustes necesarios.
3. Tocar  para filmar un video. Una vez filmado puede tomar Time Lapse presionando .
4. Seleccione  para dejar de filmar.

## Radio FM

Con la radio FM, puede buscar canales de radio FM. El auricular con cable funciona como una antena, por lo que siempre conecte el auricular cuando use la radio.

1. Conecte los auriculares al teléfono.
2. Toque la tecla Inicio y deslice en la pantalla para seleccionar "Radio FM".

## Modo avión

Mantenga presionado el botón de encendido y seleccione la opción "Modo Avión" para activar esta función. Todas las radios del teléfono que transmiten y reciben voz y datos se desactivan cuando el Modo Avión está activado.

## Precauciones de uso

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente la siguiente información. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten del uso inadecuado del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este documento referente a la información de seguridad y garantía.

- No realizar o recibir llamadas telefónicas mientras conduce. No escriba mensajes de texto mientras conduce.
- Mientras realice llamadas, mantenga su teléfono al menos a 10 mm de distancia de su cuerpo.
- Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.
- El teléfono puede producir sonido fuerte.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen alto durante largos periodos de tiempo. Tenga precaución al sostener el teléfono cerca de la oreja cuando el altavoz está en uso.
- Evitar el contacto con cualquier cosa magnética.
- Mantenerlo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.
- Apague cuando se le solicite en hospitales e instalaciones médicas.
- Apague al pedírsele en aviones y aeropuerto.
- Apague en cercanía con materiales explosivos o líquidos.
- No utilice en las gasolineras.
- Su teléfono puede producir una luz brillante o intermitente.

- No arroje el teléfono al fuego.
- Evitar las temperaturas extremas.
- Evitar el contacto con líquidos. Mantenga su teléfono seco.
- No intente desensamblar su teléfono.
- Usar solo accesorios aprobados.
- No confíe en su teléfono como dispositivo principal para las comunicaciones de emergencia intermitente.

## Ondas de Radio

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. Durante las pruebas de SAR, este dispositivo se ajustó para transmitir al nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones que simulan la exposición a RF en uso contra la cabeza sin separación, y cerca del cuerpo con separación de 10 mm. Aunque en la SAR se determina el nivel de potencia más alto, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia y para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una antena de la estación inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Este dispositivo cumple los límites SAR de exposición para público en general / límites de exposición no controlada en ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE1528.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las normas de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) después de buscar en: FCC: SRQ-ZTEA52019.

Para este dispositivo, el valor máximo reportado de SAR para el uso contra la cabeza es 0.443 W/kg, y para el uso cerca del cuerpo es de 0.585 W/kg. Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos en varias posiciones, todos ellos cumplen los requisitos del gobierno.

El cumplimiento del SAR para operación cercana al cuerpo considera una distancia de separación de 10 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Llevar este dispositivo al menos a 10 mm de distancia del cuerpo para asegurar el nivel de exposición de RF compatible o inferior al nivel reportado. Para asegurar la operación cercana al cuerpo, elija cinturones o fundas,